



COMMENT ENTREtenir VOTRE TECK :

Le teck est un bois dur, imputrescible et gras qui vous demandera une attention minime. Il résiste naturellement aux agressions extérieures.

Le teck utilisé dans nos collections est traité avec un Sealer spécifique de la gamme Starbrite. C'est un produit 2 en 1 qui nourrit et imperméabilise le bois.

Sans entretien, votre teck se parera d'une belle couleur grise argentée. Pour conserver sa couleur d'origine, nous vous conseillons de l'entretenir une à deux fois par an et nous vous conseillons les produits de la gamme Starbrite (www.starbrite.com).

NETTOYER LE TECK

Le teck est un bois qui ne craint pas l'eau, alors n'hésitez pas à le laver !

Si le bois n'a pas grisé : frottez-le avec une brosse souple mouillée de vinaigre blanc. S'il est encrassé ou tâché : poncez-le au papier de verre fin ou avec une éponge non abrasive et de l'eau.

TRAITER LE TECK

Pour ce traitement, vous aurez besoin du sealer pour teck, d'un chiffon et d'un pinceau mousse. Le bois doit être sec et propre.

1. Égrainez le meuble au papier de verre (180).
2. Nettoyez-le avec un chiffon légèrement humide pour enlever les poussières.
3. Appliquez le produit à l'aide d'un pinceau mousse ou d'un chiffon en procédant par petites sections dans le sens de la fibre. Il est important de passer des coups de pinceaux réguliers pour obtenir une finition uniforme.
4. Bien vérifier que l'application est uniforme, sinon uniformiser la surface à l'aide d'un chiffon sec et propre. Éviter toute projection de produit. En cas de projections, éliminer immédiatement celles-ci à l'aide de White Spirit sur un chiffon propre.
5. Laissez pénétrer le produit pendant 12 heures (sec au toucher).
6. Laissez sécher pendant 1 à 2 jours en évitant le contact avec l'humidité.

Si vous avez laissé votre mobilier de jardin dehors et que sa teinte est devenue grise, c'est normal ! Mais si vous n'appréciez guère cette nouvelle apparence, vous pourrez également récupérer celle d'origine en utilisant un produit dégrissant de la gamme Starbrite.

LE SAVIEZ-VOUS ?

- Le teck est un matériau naturel et vivant. Il va forcément se dilater et se rétracter au fil du temps, ce qui lui évite de se casser. C'est l'avantage de cette essence de bois. Pas de panique si une fissure apparaît : utilisez de la pâte à bois pour la combler.

- L'utilisation du Kärcher pour nettoyer votre meuble d'extérieur en teck nécessite des précautions. Il faut régler votre jet à basse pression, respecter une certaine distance d'éloignement, afin de ne pas risquer d'éclater la fibre du bois et d'endommager définitivement votre meuble. Sachez aussi que dans tous les cas un lavage au Kärcher relèvera la fibre du teck, et que vous devrez ensuite essuyer votre meuble à l'éponge pour éviter les auréoles et le surplus. Puis effectuez un ponçage fin (papier 120) une fois le meuble sec.

- L'hiver, si vous pouvez, entreposez vos meubles de jardin en teck sous un abris, et laissez les respirer !

- L'huile de lin est déconseillée pour l'entretien du teck extérieur.

